

## Montage- und Bedienungsanleitung des Zuluftelements ZE40

### Beschreibung:

Das Zuluftelement ZE40 ist ein Frischluftaußenwandventil für kontrollierte Lüftungen (ohne Wärmerückgewinnung). Es wird mit leichtem Gefälle nach außen in die Außenwand eingebaut. Es ist stufenlos einstellbar und verschließbar. Der Filter ist monatlich zu kontrollieren und bei Bedarf auszuwaschen.

### Technische Daten:

Leistung: 0 Watt, kein Stromanschluß  
Luftleistung: 35 m<sup>3</sup>/h bei -20 Pa  
Wandstärke: 200-420 mm  
Einbaudurchm.: 115 mm

### Zubehör:

GS80  
GS40

### Bemerkung:

Staubfilter monatlich kontrollieren und bei Bedarf reinigen

### Lieferumfang:

- Teleskoprohr DN110 (260 bis 420 mm lang), zusätzlich kürzbar
- verschließbares Tellerventil, stufenlos stellbar
- weißes Außengitter 140x140 mm<sup>2</sup>
- Staubfilter

### Installation des ZE40

1. Demontieren Sie das Außengitter und das innere Tellerventil.
2. Bohren Sie eine Öffnung von 115 mm mit leichtem Gefälle nach außen in die Außenwand.
3. Arretieren Sie mit Klebeband die Länge des Teleskoprohres (Bereich 260-420 mm), entfernen Sie das Außengitter und das Tellerventil (innen) und putzen Sie das Tellerventil dicht in die Öffnung. Bei Bedarf kann das Rohr gekürzt werden.
4. Nach dem Verputzen der Innen- und Außenwand werden das Außengitter und das Tellerventil in das Teleskoprohr geschoben.
5. Das Tellerventil soll voll geöffnet sein. Die Luftleistung kann stufenlos bei Bedarf reduziert werden.



*Technische Änderungen vorbehalten!*